



Схема подключения БИРП, БИРП-Л к РРОП через ИО "РИГ", Радиосистема "Стрелец"



В данной схеме при использовании в системе автоматической пожарной сигнализации РИГ №1 - программируется как пожарный, РИГ №2 - как охранный, в системе охранной сигнализации - оба РИГ - охранный. Использовать Реле РЭК 78/4 либо аналог.

Схема подключения БИРП, БИРП-Л к адресной линии СКАУ-01 через М-512МЕ, ИСБ "Рубеж"



Данная схема используется только в системе автоматической пожарной сигнализации, возможности подключения тампера нет. Использовать Реле РЭК 78/4 либо аналог.